

ERSATZTEIL-LISTE JETSTREAM

Ein/Aus-Schalter

Stand Januar 2020



uwe JetStream GmbH

Buchstrasse 82 · Postfach 2020 · D-73510 Schwäbisch Gmünd
Tel. +49 (0) 7171 103-600 · Fax +49 (0) 7171 103-106

Ein/Aus-Schalter			
Pos.	Stück	Bezeichnung	Teile Ident-Nr.
1	2	Senkschraube DIN 965 M 6x50	2000381
2	1	Halteplatte	090191
2a	1	Halteplatte für Pneumatikschalter Edelstahl	261915
3	1	Pneumatik-Schalter	091249
3a	1	Pneumatikschalter für Edelstahl	2000251
4	4	Sechskantmutter DIN 934 M 4	025049
5	4	Sicherungsring für M 4 Unitec	058305
6	1	Schalter-Oberteil kpl. mit Schaltknopf verklebt	194290*
7	1	Rollmembran BFA 35-30-10	027086
8	1	Führungsstift	043315
9	1	Druckfeder Ø 0,8 DA = 10,0 LO = 30 mm	049999
10	1	Schalterunterteil mit Nippel	095463
11	4	Linsenschraube DIN 7985 AM 4x25	036632
12	1	Pneumatik-Schalter kpl.	090654
12a	1	Pneumatik-Schalter kpl. Edelstahl rund	262605
12b	1	Pneumatik-Schalter kpl. Edelstahl quad.	2000255
13	3	Linsen-Blechschrabe DIN 7981 B Ø 4,2 x 32	091256
14	1x10450 mm	PVC-Schlauch glasklar o. Einlage 2x1 mm	059139
15	1	Scheibe	037713
16	1	Dichtung Ø 19,0/Ø 11,0x2,0 mm	046995
17	1	Stopfbuchsverschraubung ohne Unterteil PG 13,5	060772
18	1	Rohbauteil für Pneumatikschalter ABS	2000287
19	1	Flanschsatz	2000414
20	6	Senkschraube DIN 963 AM 5x25	2000416
21	1	Klemmring	2000401
22	2	Dichtungen	2000402
Steuerkasten			
34	1x120 mm	PVC-Schlauch glasklar ohne Einlage 2x1 mm	059139
35	1	T-Schlauchverbindung T-PCN-2	043000
36	1	Schlauchdrossel GOS-2-0,2	042945
Steuerkasten für Pneumatik ab 2003			
40	1	Steuerkasten kpl. für Ausf. Einphasen 1,7 kW	091520
40	1	Steuerkasten kpl. für Ausführung 2,5 kW	091470
40	1	Steuerkasten kpl. für Ausführung 3,5 kW	091496
40	1	Steuerkasten mit Zeitrelais	091512
41	1	Stromstossrelais 250 V 16 A NFS 100.230	264302
42	1	Schalterschütz	268080
43	1	PE-Wandler Typ JAG-3	263300
44	1	Überstromrelais für Ausführung 2,5 kW 4-6,3 A	264304
44	1	Überstromrelais für Ausführung 3,5 kW 6-10 A	264300
44	1	Überstromrelais für Ausführung Einphasen 1,7 kW 6-10 A	264300

Ein/Aus-Schalter			
Pos.	Stück	Bezeichnung	Teile Ident-Nr.
Steuerkasten für PIEZO			
50	1	Steuerkasten-PIEZO-1-3,5 kW 400 V	2000591
50	1	Steuerkasten-PIEZO Umschalt. -1-3,5 kW 400 V	2000727
50	1	Steuerkasten-PIEZO-1-3,2 kW 230 V	2000637
51	1	Steuerkasten-PIEZO-2-3,5 kW 400 V	2000635
51	1	Steuerkasten-PIEZO-2-3,2 kW 230 V	2000638
52	1	Steuerkasten-PIEZO-3-3,5 kW 400 V	2000636
Steuerkasten JetControl			
53	1	Steuerkasten 3,5 kW 400 V	2000770
53	1	Steuerkasten 2,5 kW 400 V	2000771
53	1	Steuerkasten 3,2 kW 230 V	2000772
53	1	Steuerkasten 1,7 kW 230 V	2000773
53	1	Steuerkasten individuell	2000606
54	1	Steckschlüssel mit losem Drehstift	185009
PIEZO-Taster			
60	1	PIEZO-FM-TriVa poliert	2000593
61	2	Schraube DIN 965 M 6X50	2000381
62	1	Blende	2000556
63	1	Halterung für PIZO-Taster	2000557
64	1	Taster mit Kabel	2000549
65	1	Stopfbuchsverschraubung ohne Unterteil PG 13,5	060772
66	1	Druckringe 18,0/8,50X1, OMM 1.4401	046136
67	1	Dichtung 19x5x12	2000592
68	1	Rohbauteil für Pneumatikschalter ABS	2000287
-			
70	1	Flanschsatz	2000414
71	6	Senkschraube DIN 963 AM 5x25	2000416
72	1	Klemmring	2000401

Änderungen in Preis und Ausführung vorbehalten

* Material auf Anfrage

*** Preis auf Anfrage

UWE JetStream GmbH
Buchstraße 82 · Postfach 2020
D-73510 Schwäbisch Gmünd
Tel. +49 (0) 7171 103-600 · Fax +49 (0) 7171 103-106



ID.NR. 180 034 / 01/ 2020